

Q1. プラグイン小形ブレーカの取り付け・取り外し方法は？

取り付け方法

(取り付け1)

ブレーカ取付台の溝にブレーカ底面の溝をあわせてセットします。



(取り付け2)

ブレーカを水平に母線導体へ当てるまで差し込みます。



(取り付け3)

ブレーカのロックレバーを押し下げます。

取り外し方法

(取り外し3)

上方へ持ち上げて取り外します。



(取り外し2)

ブレーカを外側へ水平に引き抜き母線導体から離脱させます。



(取り外し1)

ブレーカのロックレバーを押し上げます。

